

## ○ 接点出力用パラメータ “OUTCTRL1”

本商品の接点入出力に接続したスピーカや回転ライトなど外部リレーの制御モードの設定になります。

syscnfg.ini ファイルにて "OUTCTRL1 mode parm" 設定をします。

用途によって" mode "を選択し、" parm "にて詳細設定を行います。

(設定をしないう場合は、設定が無効になります)

## ■ 制御用設定 (mode : 1)

主に制御用に利用することを想定としています。

発信時・着信時に ON となり通話中は ON のまま、切断完了で BT が終了してから OFF に戻ります。

時間は 0 としてください。

<記述方法>

OUTCTRL1 <半角スペース> 1 <半角スペース> 0

┌                                  ┌  
└                                  └

モード                                  時間

## ■ サンプル

\* 以下の記述を syscnfg.ini へ追加します

**OUTCTRL1 1 0**

┌    ┌  
└    └

半角スペース

## ■ 制御用設定 (mode : 2)

主に制御用に利用することを想定としています。

発信時・着信時に設定した時間（単位：秒）、リレーを ON にする設定です。

設定した時間経過すると、接点は OFF に戻ります。

<記述方法>

OUTCTRL1 <半角スペース> 2 <半角スペース> 5

┌                                  ┌  
└                                  └

モード                                  時間

## ■ サンプル

\* 記述例(時間は任意で変更可能)

**OUTCTRL1 2 5**

┌    ┌  
└    └

半角スペース

発信時（または着信時）5 秒間接点が ON となります