取扱説明書



Network Telephony Adaptor

LANdeVOICE DA301-SIP



LdV3-DA301-SIP-ma4

安全上のご注意

ここには、使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入 頂いた商品を安全にお使いいただくための注意事項が記載されています。使用さ れている警告表示および絵記号の意味は次のようになっています。内容をご理解 のうえ、正しくお使いください。

本製品の使用誤りや使用中に生じた本製品に起因する故障・誤作動あるいは停 電等の外部要因によって生じた事故・人身・経済損害等すべての損害について、 当社及び販売会社は、一切その責任を負いませんので、予めご了承ください。

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠して おりません。日本国外で使用された場合、当社は一切の責任を負いかねます。当 社は本製品に関し、海外の保守サービス及び、技術サポート等を行っておりませ ん。

警告表示の説明

⚠ 警告	絶対に行ってはいけないことを記載しています。 この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重 傷を負う可能性が想定されます。
<u> 注意</u>	この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可 能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定され る内容を示しています。

<u>小警告</u>

○ 禁止	AC100V~240V 以外では、絶対に使用しないでください。 異なる電圧で使用すると発煙、火災、感電、故障の原因となりま す。
● 強制指示	必ず付属の専用 AC アダプタを使用してください。 本商品付属以外の AC アダプタの使用は電圧や端子の極性が 異なることがあり、火災、感電、故障の原因となります。
○ 禁止	電源ケーブルを傷つけたり、加工したりしないでください。 AC アダプタやケーブルに重いものをのせたり、加熱や無理な曲 げ、ねじり、束ねたり、引っ張ったりすると電源ケーブルを破損し 火災、感電の原因となります。また、AC アダプタをコンセントか ら抜くときにケーブル部をもって抜かないでください。
○ 茶止	本商品(AC アダプタを含む)は風通しの悪い場所に設置しない でください。 加熱し、火災や破損の原因となることがあります。

○ 禁止	本商品(AC アダプタを含む)を分解・改造・修理はしないでください。感電、火災、けが、故障の原因となります。 また本製品のカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。
夏 強制指示	アース線を接続してご使用ください。アース線を接続しないと感 電や動作不良の原因となります。取り付け、取り外しの際は必 ず電源プラグを抜いた状態で行ってください。電源を入れたまま ですと、感電や故障の原因となります。
夏 強制指示	取り付け、取り外しの際は必ず電源プラグを抜いた状態で行っ てください。電源を入れたままですと、感電や故障の原因となり ます。
夏 強制指示	液体や異物などが内部に入ってしまった時、煙がでた時、異臭、 異音がしたら使用を中止し、コンセントから AC アダプタを抜いて 使用を中止してください。 そのまま使用を続けると、火災、感電の原因となります。
○ 禁止	濡れた手で商品を扱わないでください。 電源が接続された状態で、本商品の操作や接続作業を行うと感 電の原因となります。またコンセントに接続されていなくても、本 製品の故障の原因となります。
1 強制指示	AC アダプタはコンセントに完全に挿しこんでください。 挿しこみが不完全のまま使用するとショートしたり、発熱や発 煙、火災の原因となります。

<u> 注意</u>

公 禁止	他の機器と密着させないでください。故障の原因となります。
● 強制指示	本商品の前後左右、および上部には十分なスペースを確保して ください。 商品に使用しているアルミ電解コンデンサは、高い温度状態で 使用し続けると早期に寿命が尽きることがあります。寿命が尽き た状態で使用し続けると、電解液の漏れや枯渇が生じ、異臭の 発生や発煙、火災の原因となることがあります。
● 強制指示	事故防止のため、お手入れ可能な場所に設置してください。 本商品(AC アダプタ含む)には、ほこりなどが付着していると発 煙や火災の原因となる場合があります。ほこりなどが付着してい る場合は、電源を切った状態にしてから乾いた布でよく拭き取っ てください。
会	雷のときは、本商品や接続されているケーブル類に触らないでく ださい。落雷による感電の原因となります。

○ 禁止	本商品を次のような場所で使用や保管はしないでください。 故障や感電、けがの原因になります。 ・直射日光が当たる場所 ・暖房器具の近くなどの高温になる場所 ・急激な温度変化のある場所(結露するような場所) ・湿気の多い場所や水などの液体がかかる場所 ・水平でない場所や水などの液体がかかる場所 ・ほこりの多い場所や水などの液体がかかる場所 ・ほこりの多い場所や水などの液体がかかる場所 ・ほこりの多い場所や水などの水気や湿気が多い場所 ・少気の周辺、または熱気のこもる場所 ・ユニットバスや天井裏などの高温・多湿で風通しの悪い場所 ・静電気が発生する場所 ・強い感気や電磁波は発生する装置が近くにある場所
し 強制指示	本商品は精密機器のため、落としたり、強い衝撃を与えないでく ださい。 故障の原因となります。
○ 禁止	本商品(AC アダプタを含む)の上に物を置かないでください。 誤作動が起こる可能性があります。 また傷がついたり、故障の原因となります。
● 強制指示	静電気を除去してから商品に触れてください。 静電気による破損を防ぐため、本商品に触れる前にドアノブなど 身近な金属に手を触れて身体の静電気を取り除くようにしてくだ さい。人体からの静電気は、本商品を破損またはデーターの消 失、破損させる恐れがあります。
● 強制指示	お子様の手の届く場所へ設置、保管しないでください。 商品(AC アダプタ含む)の内部やケーブル、コネクタ類に小さな お子様の手が届かないよう機器を設置してください。 小さなお子様がご利用になる場合は、商品の取り扱い方法を理 解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。
り 強制指示	本商品(ACアダプタ含む)に接続する機器についても各メーカー が定める手順(取扱説明書など)に従って、使用してください。
○ 禁止	シンナーやベンジンなどの有機溶剤で本製品を拭かないでくだ さい。汚れた場合は、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れ がひどい時は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたく絞ってか ら拭きとってください。

はじめに

このたびは、LANdeVOICE DA301-SIP(本商品)をお買い上げいただき、誠にあり がとうございます。本商品は、呼の制御動作や通話による音声のやり取りをネット ワーク(IP ネットワーク)を介して行う装置です。

本書は、本商品を正しくご利用頂くための手引です。ご使用前に必ず本書をよくお 読みいただき、安全かつ本来の性能を十分に発揮できますよう、正しくお取り扱い 下さい。

お読みになったあとは、必要な時にいつでもご覧いただけるように、大切に保管してください。

本商品に関する最新情報(ソフトウェアのバージョンアップ情報など)は、弊社のホ ームページでお知らせしておりますのでご覧ください。

http://www.a-2.co.jp/

本書の表記について

▲注意	操作中に気をつけて頂きたい内容です。必ずお読みください。
الله الله الله الله الله الله الله الله	この表示は、本商品を十分にご活用いただくための補足事項や参 考となる情報を説明しています。

- 本書の記載内容の一部または全部を無断で転載することを禁じます。
- 本書の記載内容は将来予告なく変更されることがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成致しておりますが、記載漏れや不審 な点がありましたらご一報くださいますようお願い致します。
- LANdeVOICE は「外国為替および外国貿易管理法」に基づいて規制される戦略物資(または役務)には該当しません。
- Windows および Windows95、Windows98、WindowsXP は米国 Microsoft 社の商 標です。
- ハイパーターミナル(HyperTerminal)は米国 Hilgreave Inc. によって開発され ました。また同社の商標です。
- LANdeVOICE は株式会社エイツーの登録商標です。

目次

安全上のご注意
はじめに
目次6
第1章 お使いになる前にお読みください7
1.1 付属品の確認 8 1.2 各部の名称と働き 8 1.3 LED 表示 9
第2章 接続
2.1 電源を入れる 11 2.2 LAN ケーブルを接続する 11 2.3 ドアホン子機を接続する 11 2.4 接点出力へ接続する 12 2.5 接点入力へ接続する 12
第3章 設定の流れ13
3.1 設定の流れ14
第4章 設定前の準備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4.1パソコンを接続する164.2ハイパーターミナルを起動する164.3ハイパーターミナルの設定を保存する194.4ハイパーターミナルを終了する19
第5章 設定の手順
5.1 設定ファイルについて 21 5.2 ネットワークの基本設定をする 22 5.3 システム設定をする 32 5.4 電話番号ファイルの設定について 37
第6章 発信方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
6.1 発信方法
付 録
付録1 NETCNFG.INI に設定可能なパラメーター一覧 46 付録2 コーデック(音声圧縮方式)とは (パラメーター名: ACODER) 48 付録3 音声遅延と伝送帯域 48 付録4 音声帯域の求め方 48
付録 5 SYSCNFG.INI に設定可能なバフメーター一覧
付録 7 RSHELL による遠隔操作

第1章 お使いになる前にお読みください

この章では、本商品の各部の名称と働きなどについて説明します。

1.1	付属品の確認 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
1.2	各部の名称と働き ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
	1.2.1 前面 ••••••	8
	1.2.2 背面 ••••••	8
1.3	LED 表示 ······	9

1.1 付属品の確認

本商品をご使用になる前に、以下のものが同梱されていることをご確認ください。 万が一、欠品・不良などがございましたら、お買い上げいただいた販売店・または 代理店までご連絡ください。

- □ LANdeVOICE DA301-SIP 本体
- □ AC アダプタ (本商品専用 9V 0.9A)
- □ シリアルケーブル (設定用クロスケーブル 1.5m)
- □ LAN ケーブル (CAT5、ストレート 10BASE-T 3m)
- □ 取扱説明書 (本書)
- □ 保証書 (本書裏面)
- □ 保証書用シール

1.2 各部の名称と働き

1 前面



2 背面



1.3 LED 表示

本体前面の LED ランプの表示について説明します。

LED 表示		十五日の小学
CHANNEL	STATUS	本商品の状態
消灯	消灯	電源 OFF
起動が完了す LED の色がす す。しばらくし に点灯します。	るまで両方の を化いたしま て LED が緑色	電源投入時
緑	緑	正常状態(待機状態)
橙	緑	着信時
橙点滅	緑	発信時
緑	緑	通話時
消灯	緑	通話時 (相手からの音声入力時)
赤	緑	終話時 BT 時(ビジートーン)
緑	橙/緑点滅	SIP サーバーへステータス通知が正 常に行われていない時 または LAN ケーブル未接続時
緑	赤点滅	DHCPクライアント設定時にIPアドレ スが取得できていない時
赤点滅	赤点滅	異常時(交互点滅など)

● メモ 異常時の解決方法

.................

本商品のLEDが異常時の状態を表しているときには、起動に必要なファーム ウェアが失われている可能性があります。その場合、ファームウェアを再ダウ ンロードすることで正常に戻ります。

ファームウェアは次の WEB ページにて公開しております。 http://www.a-2.co.jp/support/farmware/index.html

なお、機能追加等の理由でファームウェアのバージョンアップがされている場合があります。お買い上げ時と公開されているバージョンが異なる場合もありますので、ご了承ください。

第2章 接続

この章では、本商品の設置と接続の手順について説明します。 設置する前に、P2「安全上のご注意」を必ずお読みください。

2.1	電源を入れる ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
2.2	LAN ケーブルを接続する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
2.3	ドアホン子機を接続する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
2.4	接点出力へ接続する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
2.5	接点入力へ接続する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12

2.1 電源を入れる

■本商品には電源スイッチはありません。AC アダプタを「DC9V」に接続し、 電源プラグをコンセントに差し込みます。自動的に電源が入ります。



■本商品の電源を切るには、電源プラグを電源コンセントから抜きます。

2.2 LAN ケーブルを接続する

本商品に他のネットワーク機器を接続する手順について説明します。

- 1 LAN ケーブルを「Ethernet」と書かれたポートに接続します。 ケーブルはカチッと音がするまでしっかりと差し込んでください。
- 2 LANケーブルの反対側をHUBまたはルーターなどのネットワーク機器に接続してください。

∭ メモ リンクランプを確認してください

ネットワークコネクタに正しく接続されている場合は、電源投入後にネットワ ークコネクタのリンクランプが緑色に点灯します。ご使用になる前にリンクラ ンプが正しく点灯しているかご確認ください。

2.3 ドアホン子機を接続する

1 本商品の「ドアホン」と書かれたポートへアナログ線(0.65mm 以下の線)を接続 します。

飛び出しているところはボタンになりますので、ボタンを押しながらアナログ線な どを入れてください。しっかりと奥まで入れてください。 外す時は、同じようにボタンを押しながら引き抜いてください。無理やり引き抜く と途中で切れる可能性があります。線材が残ったままご利用いただくと動作不 良を起こす可能性があります。

2 アナログ線の反対側には、ドアホン子機を接続します。 「ドアホン」の仕様については、P59の「ドアホンコネクタの仕様」をご確認ください。

2.4 接点出力へ接続する

1「C.OUT」コネクタへ接続します。

「1」と隣の「・」で1つの組み合わせです。飛び出している所はボタンになります ので、ボタンを押しながらアナログ線(0.65mm以下の線)などを入れてくださ い。しっかりと奥まで入れてください。 外す時は、同じようにボタンを押しながら引き抜いてください。無理やり引き抜 くと途中で切れる可能性があります。線材が残ったままご利用いただくと動作 不良を起こす可能性があります。

アナログ線の反対側は、接点起動信号が必要な機器を接続してください。
 ※例えば、アンプや回転ライトなどを動作させたい時に使用します。

「C.OUT」の仕様については、P59の「C.OUT コネクタの仕様」をご確認ください。

2.5 接点入力へ接続する

1「C.IN」コネクタへ接続します。

「1」と隣の「・」で1つの組み合わせです。飛び出している所はボタンになります ので、ボタンを押しながらアナログ線(0.65mm 以下の線)などを入れてくださ い。しっかりと奥まで入れてください。

外す時は、同じようにボタンを押しながら引き抜いてください。無理やり引き抜 くと途中で切れる可能性があります。線材が残ったままご利用いただくと動作 不良を起こす可能性があります。

2 アナログ線の反対側は、接点起動信号を出力する機器を接続してください。 ※例えば、ボタンや感知センサー等です。

「C.IN」の仕様については、P59の「C.INコネクタの仕様」をご確認ください。

第3章 設定の流れ

この章では、本商品の設定の手順について説明します。

3.1 設定の流れ ・・・・・・・・・・・・・・・ 14

□ 注意 設定の際、次の事を厳守してください

・LAN ケーブルを接続した状態で、設定は行わない

・設定の最中に、電源の抜き差し(再起動)を行わない

上記以外にも、本書の中にて紹介しております。 本書を良くお読みになり、正しい手順で設定してください。

設定の手順によっては、機能停止、各種データーの消失、接続された他のシ ステムやネットワークへの多大な影響など、障害が起こる可能性があります。

3.1 設定の流れ



第4章 設定前の準備

この章では、本商品を設定するための設定前の準備を行います。

4.1 パソコンを接続する	•••••	16
---------------	-------	----

- 4.2 ハイパーターミナルを起動する ・・・・・ 16
- 4.3 ハイパーターミナルの設定を保存する ・・・・・・ 19
- 4.4 ハイパーターミナルを終了する ・・・・・ 19

4.1 パソコンを接続する

1 本商品を設定するためにコンソール(パソコン)を接続します。 本商品へ付属されているシリアルケーブルとACアダプタを接続してください。



4.2 ハイパーターミナルを起動する

本商品はハイパーターミナルを使用し設定を行います。

【ハイパーターミナルとは】

Microsoft Windows (Windows 95~XP) に標準でインストールされている通信用ソフトです。

☆ 注意 設定時は AC アダプタ・シリアルケーブルのみ接続 本商品にLANケーブルを接続した状態で設定を行わないでください。 接続したまま設定を行い、その間に着信があると、本商品の動作に必要なファ イルが破損し、故障の原因となる場合があります。

1 ハイパーターミナルを起動します。(Windows XP の場合)

[スタート]ー[すべてのプログラム]ー[アクセサリ] ー[通信] ー[ハイパーターミナ ル]



(上図は Windows XP の画面です)

新しい接続の設定で名前とアイコンを指定します。
 例では名前(N): LANdeVOICE
 アイコンは「電話アイコン」を指定します。

接続の設定 ? 🗙
戦 新しい接続
名前を入力し、アイコンを選んでください。
名前(10):
LANdeVOICE
דרבא <u>ש</u>
🏽 🌏 🍣 🧐 🖓 🔊
OK ++>>セル

3 接続の設定で接続方法を指定します。 画像はパソコンの COM ポートに接続されているため、「COM1」を指定しています。

接続の設定	? 🔀			
電話番号の情報を	入力してください:			
国/地域番号(<u>C</u>):	日本 (81)			
市外局番(E):	03			
電話番号(<u>P)</u> :				
接続方法(N):	COM1 🗸			
	OK キャンセル			

Î メモ	COM ポートについて
パソコンによ 合があります	└っては COM1 ポート以外に COM2 ポートなど複数の COM ポートがある場す。
[マイコンピュ ー]-[ポート((ュータ]-[コントロールパネル]-[システム]-[ハードウェア]-[デバイスマネージャ COM と LPT)]にて、COM ポートをご確認ください。

第4章 設定前の準備

4 ポートの設定を以下のように指定します。

ビット/秒(B)	19200
データ ビット(D)	8
パリティ(P)	なし
ストップ ビット(S)	1
フロ―制御(F)	Xon/Xoff

GOM1ወታ፱パティ	? 🗙
ポートの設定	
ビット/秒(B):	19200
データ ビット(D):	8
パリティ(巴):	
ストップ ビット(<u>S</u>):	1
フロー制御(<u>F</u>):	Xon/Xott
	既定値に戻す(<u>R</u>)
	K をかけし 適用(A)

5 ハイパーターミナルの画面が表示されます。

[Enter]キーを押して、「\$」が返ってくるか、確認をしてください。

・本商品の LED が正常な状態か確認をしてください。 ・\$プロンプトが返ってくれば、正常に通信ができています。

🍓 LANde VOICE - /\イパ	ーターミナル							×
ファイル(E) 編集(E) 表示(/) 通信©)	転送(T)	ヘルプ(円)					
🗅 🖨 🍙 🕈 🗈 🖰	r							
								~
\$_								
<)							>	~
接続 0:04:55 自動検出	19200 8-N-1	I S	CROLL	CAPS	MUM	キャ	「コーを印	.::

4.3 ハイパーターミナルの設定を保存する

設定した情報を保存します。
 メニューバー[ファイル] – [名前を付けて保存]を選択し、ファイル名を付けて保存します。
 ファイル名:LANdeVOICE と名前を付けて保存します。

次回設定時は、ハイパーターミナルのメニューバーから設定を開くことができます。 [ファイル]-[開く]-[LANdeVOICE.ht]を指定して、設定を開くことができます。

4.4 ハイパーターミナルを終了する

1 ハイパーターミナル画面上の右上の「×」ボタンを押して終了します。

第5章 設定の手順

この章では、本商品を使用した設定の手順を説明します。

5.1	設定ファイルについて	21
5.2	ネットワークの基本設定をする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22
	5.2.1 基本設定を確認する ・・・・・・・・・・・・・・・	22
	5.2.2 基本設定を変更する (コマンド入力での変更モードに入る)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23
	5.2.3 IP アドレスを設定する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23
	5.2.4 デフォルトゲートウェイの IP アドレスの設定をする ・・	25
	5.2.5 変更モードを終了します ・・・・・・・・・・・・	26
	5.2.6 設定を有効にします ・・・・・・・・・・・・・・・・・・	26
	5.2.7 ポート番号について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	27
	5.2.8 基本設定を変更する(設定ファイルからの変更)・・・	28
5.3	システム設定をする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	32
	5.3.1 システム設定の情報を確認する ・・・・・・・・・	32
	5.3.2 システム設定を変更する ・・・・・・・・・・・	33
5.4	電話番号ファイルの設定について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	37
	5.4.1 電話番号ファイルの設定情報を確認する ・・・・・・	37
	5.4.2 電話番号ファイルの設定情報を変更する ・・・・・・	38
	5.4.3 便利な電話番号登録と記述方法 ・・・・・・・・・	40

5.1 設定ファイルについて

本商品は、商品内部に設定ファイルを持っています。設定ファイルには以下の3つのファイルがあります。実際に使用する環境や用途に合わせて設定を行ってください。

	ファイル名	netcnfg.ini			
	ファイル名の 読み方	ネットコンフィグイニ			
ネットワーク設定 ファイル	説明	本商品のネットワークに関係する設定			
	確認するため のコマンド	netcnfg			
	設定方法	1 つ目の方法:コマンドで直接、書き換え 2 つ目の方法:メモ帳でファイルを作成			
	ファイル名	syscnfg.ini			
システム設定 ファイル	ファイル名の 読み方	シスコンフィグイニ			
	説明	本商品のシステムに関係する設定 SIP サーバー(IP-PBX)の情報を登録しま す			
	確認するため のコマンド	type syscnfg.ini			
	設定方法	メモ帳でファイルを作成			
	ファイル名	phone.ini			
	ファイル名の 読み方	フォンイニ			
電話番号設定 ファイル	説明	本商品の通話に関係する設定			
	確認するため のコマンド	phone (実際に有効になっている情報の確認) type phone.ini (設定した内容の確認)			
	設定方法	メモ帳でファイルを作成			

5.2 ネットワークの基本設定をする

本商品をネットワークに接続し利用するための基本設定について説明します。

5.2.1 基本設定を確認する

1 ハイパーターミナルを起動します(P16) 本商品とパソコンをシリアルケーブルで接続し、ハイパーターミナルを起動します。 ハイパーターミナルの画面上に\$プロンプトが表示されていることを確認してください。

▲注意 LED の点灯を確認してください コマンドを入力するとき・設定変更時は必ず本体フロントパネルの LED が待 機時状態になっていることを確認してから行ってください。(P9) 待機時状態以外でコマンド入力すると故障の原因となることがあります。

- **2** \$の後に「netcnfg (半角文字)」と入力し[enter]キーを押します。 『netcnfg』…現在設定されているネットワーク情報を確認するためのコマンドです
- 3 ハイパーターミナルの画面上に、既に設定されている本商品の基本設定が表示されます。 基本設定の詳細は「付録1 netcnfg.iniに設定可能なパラメーター一覧(P46)」 を参照してください。

🍣 L ANde VOICE – ハイパーターミナル	
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 通信(C) 転送(T) ヘルブ(H)	
<pre>\$ \$ \$ hetcnfg DSP type : AC48802 DSP type : AC48802 Codec License : G.711, G.726, G.727, G.723.1 MAC 00.10.43.0C.04.B2 CALL# ##1200601 IP 192.168.1.20:24 ROUTER 192.168.1.1 SERVER PROXYCALL OFF CCH 5060 ACODER 7</pre>	
	>
接続 0:01:04 VT100J 19200 8-N-1 SCROLL CAPS NUM	Ŧヤ ,:

5.2.2 基本設定を変更する(コマンド入力での変更モードに入る)

- **1** ハイパーターミナルを起動します(P16)
- \$の後に config(半角文字) と入力[enter]キーを入力します。
 入力モードに入ります。



5.2.3 IP アドレスを設定する

1 お使いのネットワークに合わせて、本商品の IP アドレスとサブネットマスクを 設定します。数字と数字の間は、「.」(ピリオド)で区切ってください。

P IP アドレス:マスクビット (例) IP 192.168.0.189:24
上 上 半角スペース 半角コロン 1バイト以上
 ◆ LANde VOICE - ハイパーターミナル □ ▼ ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 通信(©) 転送(T) ヘルプ(H) □ ☞ ◎ ⑤ □ 凸 10
\$config SYSTEM Parameter Setting. Type "END <cr>" for Exiting this UTILITY. IP 192.168.0.189:24</cr>
▲ メモ DHCP クライアントモードに設定する場合
DHCP 環境下でもお使いいただけます。その際は本商品を DHCP クライア ントモードにしてください。
<dhcp クライアントモードにする方法=""></dhcp>
 「IP 255.255.255」と設定します。 ② 設定情報を確認すると、以下のどちらかの設定になります。 アドレス未取得時・・・ !DHCP IP Address requesting アドレス取得時 ・・・ !IP (by DHCP) 192.168.1.118

■本商品に設定可能なマスクビットです。マスクビット半角コロンの後に指定してください。

マスクビット	サブネットマスク
8	255.0.0.0
16	255.255.0.0
24	255.255.255.0
25	255.255.255.128
26	255.255.255.192
27	255.255.255.224
28	255.255.255.240
29	255.255.255.248
30	255.255.255.252

▲注意

意 ネットワーク設定について

IP アドレスは、ネットワークに合わせて設定をします。変更をする時は、お客様のネットワーク管理者にお問合せの上、行ってください。他の機器と IP アドレス等が二重に登録された場合はお互いに動作不良を起こすことがあります。

5.2.4 デフォルトゲートウェイの IP アドレスの設定をする

1 お使いのネットワークに合わせて、本商品へ Gateway(デフォルトゲートウェ イ)の IP アドレスを設定します。

ROUTER IP アドレス(ルータの IP アドレス) (例) ROUTER 192.168.0.254

設定を削除する場合の設定

ROUTER 255.255.255.255 半角スペース 1 バイト以上



Ⅲメモ ルーター (ROUTER)の設定について

DHCP クライアントモード時は、デフォルトゲートウェイの IP アドレス情報が DHCP サー バより付与されるため、netcnfg.ini の Gateway の設定は無効になります。 HUB 接続や、同一ネットワークセグメント上で利用する場合など、デフォルトゲートウェイ (ルーター)の設定は必要ありません。 デフォルトゲートウェイ(ルーター)経由での通信の場合、デフォルトゲートウェイの設定は 必要です。

5.2.5 変更モードを終了します

ハイパーターミナル上で「END」と入力し、[enter]キーを押します。
 変更モードが終了し、\$プロンプトが表示されます。

5.2.6 設定を有効にします

1 ハイパーターミナルの「\$」の後に「reset」と入力し、

[enter]キーを押します。

2	LANde VOICE - ハイパーターミナル	×
7	☞イル(E) 編集(E) 表示(V) 通信(C) 転送(T) ヘルプ(H)	
C) 🖆 🍘 💲 🗈 🎦 🖆	
	<pre>\$reset RESET DONE A2X032-ROM 0.2.2 (2008-01-10 13:41:51). DA301-SIP Ver 1.3.12 (2009-07-22 11:06:44). \$</pre>	
	\$_	
-		~
接	続 0:24:59 VT100J 19200 8-N-1 SCROLL CAPS NUM	キャ

2 設定が変更されているか設定内容を確認します。 (確認方法 P22 5.2.1 基本設定を確認する)



5.2.7 ポート番号について

本商品を使用する上で、重要になる設定です。phone.iniファイルにも関係しています。

■ ポート番号について

◆呼制御用ポート番号

呼制御用ポート番号とは、呼の制御を行うために本商品が IP ネットワーク上で通信用に 使用する UDP ポート番号(サービス番号)のことをいいます。 出荷時には、5060 が設定されています。

CCH ポート番号 (例) CCH 5060

<本商品で使用する UDP ポート (初期設定時)>

•呼制御用 … 5060

(ドアホン、C.OUT、C.IN は全て同じポート番号で動作します)

・通話用 … 設定値から 32 個のポートをランダムに使用 (ただし、偶数ポートのみ使用)

設定値とは、パラメーター(RTP_PORT)で設定した値です

5.2.8 基本設定を変更する(設定ファイルからの変更)

本商品に設定されている内容をもとに、設定ファイルを作成し設定を変更します。

1 ハイパーターミナルを起動します(P16)

2 基本設定の内容を確認します

\$の後に「netcnfg (半角文字)」と入力し[enter]キーを押します。 『netcnfg』…現在設定されているネットワーク情報を確認するためのコマンドです

3 表示内容をコピーします。

 ①「IP」から「END」までをマウスカーソルをドラッグして選択します。
 ②ハイパーターミナルのメニューバーの[編集] - [コピー]をクリックします。

่∭注意 コピーの際、次のことにご注意ください。 ・「\$netcnfg」より下4行(!から始まっている行)は変更不可能です。コピーをし ないでください。(この4行は自動で表示されます) ・「 \$ 」は選択・コピーをしないでください。

「 \$ 」が含まれているファイルは正しく認識されず、エラーの原因になります

🇞 LANde VOICE – ハイパーターミナル	<
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 通信(C) 転送(T) ヘルプ(H)	
D 🖆 🍘 🕉 🗈 🎦 🖆	
<pre>\$ \$ \$netcnfg ! DSP type : AC48802 ! Codec License : G.711, G.726, G.727, G.723.1 ! MAC 00.10.43.0C.04.B2 ! CALL# ##1200601 IP 192.168.1.20:24 ROUTER 192.168.1.1 SERVER PROXYCALL OFF</pre>	
ACODER 7 ! 8Kbps	
BLOCK 20	
RSHELL EN ! not (RSHELL DIS) TFTP ALL !TFTP ENABLED.	
END	
\$_	
	~
接続 0:03:38 VT100J 19200 8-N-1 SCROLL CAPS NUM 年初	

4 コピーした内容をメモ帳へ貼り付けます。 [スタート]-[すべてのプログラム]-[アクセサリ]-[メモ帳]を開きます。 [メモ帳]のメニューバーの[編集]-[貼り付け]を実行します。 5 設定内容を編集します。

<編集ルール>

- 1 行目に「 DEF」と入力してください。
- 最後の行に「END」と入力してください。END の行以降は本商品に読み込みません。
- パラメーターと設定値は必ず1行で記入してください。
 複数の行にまたがることは、できません。
- パラメーターや設定値は、半角文字で入力してください。
- スペースは、半角スペースを挿入してください。

設定値の後にメモやコメントをつけることができます。

 「!」がコメント文開始のコマンドです。コメントは全角文字や半角文字の使用が可能です。ただし、直接変更する方法で変更した場合は、コメントの記入はできません。自動でコメントが挿入されている表示がありますが、そのコメントは自動で記載されているため、変更はできません。

<記述例>



<基本設定ファイルの作成例>

192.16 192.16	8.1.63:24 8.1.1		
5060			
7	!G.711	64kbps	
30			
ALL	!TFTP EI	NABLED.	
	192.16 192.16 5060 7 30 ALL	192.168.1.63:24 192.168.1.1 5060 7 ! G.711 30 ALL !TFTP EI	192.168.1.63:24 192.168.1.1 5060 7 ! G.711 64kbps 30 ALL !TFTP ENABLED.

6 名前を付けて保存します。

「メモ帳」メニューバーの「ファイル」-「名前を付けて保存」を実行します。

ファイル名:『netcnfg.ini』(半角小文字) ファイルの種類:すべてのファイル 文字コード:ANSI (文字コードが指定できない場合もあります)

拡張子が[.ini]になっているかご確認ください。[.txt]では本商品が認識しません。 拡張子が表示されていない場合は、フォルダオプションから拡張子を表示してく ださい。 7 本商品に送る netcnfg.ini ファイルを送信します。

ハイパーターミナルのメニューバーの[転送]-[ファイルの送信]を実行します。



『ファイルの送信』ダイアログボックスの[参照]ボタンを押して、

『 netcnfg.ini 』ファイルを指定します。

■ ファイルの送信
フォルダ: C:¥LANdeVOICE ファイル名(E):
「 プロトコル(P):
Zmodem (クラッシュ回復機能付き)
送信(S) 閉じる(C) キャンセル

送信するファイルの	選択	? 🛛
ファイルの場所型:	🗀 LANdeVOICE	💟 🔇 🌶 📂 🖽
していていていていていていていていていていています。 最近使ったファイル	Anetcnfg.ini Aphone.ini Syscnfg.ini	
び デスクトップ		▶ netcnfg.ini を選択します
کر ۲۲ ۴¥۱۶۷۶		
ארבאנב א ד		
🧐 र्न २७२७-७	ファイル名(N):	
	ファイルの種類(工):	すべてのファイル (**) ▼ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

- 8 送信するファイル名を確認してファイルを送ります。 プロトコル(P):Zmodem(クラッシュ回復機能付き)を指定して「送信」ボタンを 押します。
- 9 ハイパーターミナルの画面上に「\$」が表示されるのを確認してください。



10 ハイパーターミナル画面上の「\$」の後に、「reset」と入力し、[enter]キーを入力します。設定が反映されます。

🌯 L ANde VOICE – ハイパーターミナル	×
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 通信(C) 転送(T) ヘルプ(H)	
D 🚔 📨 🐉 🗈 🎦 🖆	
<pre>\$reset RESET DONE A2X032-ROM 0.2.2 (2008-01-10 13:41:51). DA301-SIP Ver 1.3.12 (2009-07-22 11:06:44). \$ \$</pre>	
	~
接続 0:24:59 VT100J 19200 8-N-1 SCROLL CAPS NUM	制品

11 設定が変更されているか、設定内容を確認してください (確認方法 P22 5.2.1 基本設定を確認する)

Ⅲ メモ バックアップを取ってください。(推奨)

何らかの原因で本商品内の設定ファイルが破損してしまった場合、 再度ファイルの作成が必要となることがあります。作成した設定ファイルは、 CD-R などの媒体にバックアップを取ってください。

5.3 システム設定をする

5.3.1 システム設定の情報を確認する

- **1** ハイパーターミナルを起動します(P16)
- 2 「\$」の後に、「type <半角スペース>syscnfg.ini」(半角文字)と入力し、 [enter]キーを押します。
 『type syscnfg.ini』・・・システム設定情報を確認するためのコマンドです。

Ⅲ注意 LED の点灯を確認してください

\$プロンプトにてコマンドを入力するときは、必ず本体フロントパネルの LED が待機時状態になっていることを確認してから行ってください。(P9) LED が緑色点灯していない状態でコマンド入力すると故障の原因となること があります。

3 内容が表示されます

既に設定されている本商品のシステム設定情報が表示されます。 画面に表示しきれないときは縦スクロールで確認することができます。

🌯 LANde VOICE - ハイパ	ーターミナル		
ファイル(E) 編集(E) 表示()	/) 通信(<u>C</u>) 転送(T) ヘルプ(出)	
🗅 🖨 📨 🖉 🗈 🎦	P		
\$type syscnfg.if !DA301-SIP sysc SPPSW TO !TERMBT OFF TERMBT ON DLYCONN 0 AMUTE 30 AOGAIN ALGAIN 0 ADGAIN 0 PHONE1 AUTH_NAME1 AUTH_NAME1 AUTH_NAME1	ni nfg.ini GGLE ! 6dB to -18 ! 6dB to -18 ! 0ut Youlme 100 100	HB 3dB 9 Digital Ga	in 0-3
REGISTER1 PROXY1	192.168.1.20 192.168.1.20)0)0	
REGI_EXPIRES SE_EXPIRES	60 1800		
END			
\$_			
			<u> </u>
★ 0:09:43 \/T100.1	19200 8-N-1	SCROLL CAPS	NIIM ŤŢ ,

5.3.2 システム設定を変更する

本商品に設定されている内容をもとに、設定ファイルを作成し設定を変更します。

- 1 ハイパーターミナルを起動します(P16)
- 2 「\$」の後に、「type <半角スペース>syscnfg.ini」(半角文字)と入力し、 [enter]キーを押します。
 『type syscnfg.ini』・・・システム設定情報を確認するためのコマンドです。
- 3 表示内容をコピーします。

 ①「\$」の下の行から最後の行までをマウスカーソルをドラッグして選択します。
 ②ハイパーターミナルのメニューバーの[編集]-[コピー]をクリックします。

▲注意 コピーの際、次のことにご注意ください。

「 \$ 」は選択・コピーをしないでください。

「 \$ 」が含まれているファイルは正しく認識されず、エラーの原因になります。

🌯 LANde VOICE - ハイパ	-&-\$th 📃 🗖 🔀
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 通信(C) 転送(T) ヘルプ(H)
다 🗃 💿 🕉 🗈 🖰	
\$type syscnfg.ir IDA301-SIP syscr SPPSW TOO ITERMBT OFF TERMBT ON DLYCONN 0 AMUTE 30 AOGAIN 0 AIGAIN 0 PHONE1 AUTH_NAME1 AUTH_PASS1 REGISTER1 PROXY1 REGI EXPIRES	ni fg.ini GGLE 6dB to -18dB 1 6dB to -18dB 1 0dB to -18dB 2 0ut Voulme Digital Gain 0-3 100 100 100 100 192.168.1.200 192.168.1.200 60
SE_EXPIRES	1800
END	
\$_	
<u> </u>	= •
<	
接続 1:00:15 VT100J	19200 8-N-1 SCROLL CAPS NUM

4 コピーした内容をメモ帳に貼り付けます。

[スタート]-[すべてのプログラム]-[アクセサリ]-[メモ帳]を開きます。 [メモ帳]のメニューバーの[編集]-[貼り付け]を実行します。 5 設定内容を編集します。

く編集ルール>

- パラメーターと設定値は必ず1行で記入してください。
 複数の行にまたがることは、できません。
- パラメーターや設定値は、半角文字で入力してください。
- スペースは、半角スペースを挿入してください。
- 設定値の後にメモやコメントをつけることができます。
 「!」がコメント文開始のコマンドです。コメントは全角文字や半角文字の使用が可能です。

<記述例>



<システム設定ファイルの作成例>

IDA301-SIP sys	scnfg.ini
SPPSW	TOGGLE
!SPPSW	NONE
DLYCONN	5
AOGAIN	4
AIGAIN	1
ADGAIN	2
AMUTE	30
PHONE1	100 !DA301-SIP 自身の電話番号
REGISTER1	192.168.1.100
PROXY1	192.168.1.100
AUTH_NAME1	100
AUTH_PASS1	Pass

作成例において、「!」から始まる行はコメントのため、設定は無効になります。

例) 「!SPPSW NONE」は設定が無効なため、「SPPSW TOGGLE」の設定 になります。

しかし、コメントアウトの状態で記述をしておくと、今後の設定の際は「!」を 外したり付加することによって変更ができるので、変更しやすくなります。 6 名前を付けて保存します。

「メモ帳」メニューバーの「ファイル」-「名前を付けて保存」を実行します。

ファイル名:『 syscnfg.ini 』(半角小文字) ファイルの種類:すべてのファイル 文字コード:ANSI (文字コードが指定できない場合もあります)

拡張子が[.ini]になっているかご確認ください。[.txt]では本商品が認識しません。 拡張子が表示されていない場合は、フォルダオプションから拡張子を表示してく ださい。

7 本商品に送る syscnfg.ini ファイルを送信します。

ハイパーターミナルのメニューバーの[転送]-[ファイルの送信]を実行します。



『ファイルの送信』ダイアログボックスの[参照]ボタンを押して、

『 syscnfg.ini 『ファイルを指定します。

	- 77	イルの送信	? 🔀
	フォルダ ファイル	に C:¥LANdeVO ,名(E):	ICE
	プロトコ]) .(P):	
	Zmod	em (クラッシュ回f	复機能付き) 🛛 👻
			送信(S) 閉じる(C) キャンセル
送信す	るファイルの	選択	? 🛛
771	(ルの場所型:	🗀 LANdeVOICE	💌 🥝 🏂 🛤
最近傅	うた ファイル	netcnfg.ini phone.ini syscnfg.ini	
デス	ゆ スクトップ		syscnfg. ini を選択します
হন।	ک ۲¥۱۶۷۲		
र्न <u>-</u>	。 コンピュータ		
र्न २	ミン ネットワーク	ファイル名(N):	
		ファイルの種類(工):	すべてのファイル (**)

35

- 8 送信するファイル名を確認してファイルを送ります。 プロトコル(P):Zmodem(クラッシュ回復機能付き)を指定して「送信」ボタンを 押します。
- 9 ハイパーターミナルの画面上に「\$」が表示されるのを確認してください。



10 ハイパーターミナル画面上の「\$」の後に、「reset」と入力し、[enter]キーを入力します。設定が反映されます。



11 設定が変更されているか、設定内容を確認してください (確認方法 P32 5.3.1 システム設定の情報を確認する)



何らかの原因で本商品内の設定ファイルが破損してしまった場合、 再度ファイルの作成が必要となることがあります。作成した設定ファイルは、 CD-R などの媒体にバックアップを取ってください。

第5章 設定の手順

5.4 電話番号ファイルの設定について

本商品に登録する電話番号帳になります。通話の際に必要になる設定です。

5.4.1 電話番号ファイルの設定情報を確認する

- 1 ハイパーターミナルを起動します(P16)
- 2 「\$」の後に、「type<半角スペース>phone.ini」(半角文字)と入力し、 [enter]キーを押します。
 『type phone.ini』・・・電話番号ファイルの設定情報を確認するためのコマンドです。

注意 LED の点灯を確認してください
 \$プロンプトにてコマンドを入力するときは、必ず本体フロントパネルの LED が待機時状態になっていることを確認してから行ってください。(P9)
 LED が緑色点灯していない状態でコマンド入力すると故障の原因となること があります。

3 内容が表示されます

既に設定されている本商品の電話番号ファイルの設定情報が表示されます。 画面に表示しきれないときは縦スクロールで確認することができます。



5.4.2 電話番号ファイルの設定情報を変更する

本商品に設定されている内容をもとに、設定ファイルを作成し設定を変更します。

- **1** ハイパーターミナルを起動します(P16)
- \$ 」の後に、「type < 半角スペース>phone.ini」(半角文字)と入力し、 [enter]キーを押します。
 『type phone.ini』・・・電話番号ファイルの設定情報を確認するためのコマンドです。
- 3 表示内容をコピーします。

 ①「\$」の下の行から最後の行までをマウスカーソルをドラッグして選択します。
 ②ハイパーターミナルのメニューバーの[編集]-[コピー]をクリックします。

▲注意	コピーの際、	次のことにご注意ください。
Г \$	」は選択・コピーをし	しないでください。
Г \$	」が含まれているフ	ファイルは正しく認識されず、エラーの原因になりま

🌯 L ANde VOI	oe – <i>አ</i> ብጽ–	ターミナル				×
ファイル(E) 編集	€(E) 表示(V)	通信©)	転送(<u>T</u>)	ヘルプ(円)		
D 🖻 🍘 🎖	\$ 🗈 🎦 I	P				
\$ \$type_ph 1DA301-S [S01]<10 \$	one.ini IP phone. 0>	.ini 192.168	.1.200	:5060		^
\$_					>	~

す。

4 コピーした内容をメモ帳に貼り付けます。

[スタート]-[すべてのプログラム]-[アクセサリ]-[メモ帳]を開きます。 [メモ帳]のメニューバーの[編集]-[貼り付け]を実行します。 5 設定内容を編集します。

く編集ルール>

- 短縮番号と IP アドレスは必ず 1 行で記入してください。複数の行にまたがることは、できません。
- 設定は、半角英数文字で入力してください。
 (「SERVER」と記述した場合は、必ず半角大文字で入力してください)
- ポート番号を省略すると、「5060」になります。
- スペースは、半角スペースを挿入してください。
- 設定値の後にメモやコメントをつけることができます。
 「!」がコメント文開始のコマンドです。コメントは全角文字や半角文字の使用が可能です。「!」が付いている行は、設定が無効です。
- 任意の数字(最大 23 桁)により、電話番号を設定できます。
- 発信先の電話番号、IP アドレスとポート番号を記述します。
 ポート番号は netcnfg.ini に設定した CCH の設定が基準になります。
- 電話番号が重複して登録されていた場合
 上位に記述されている番号が優先されます。
 発信元の本商品は、ダイヤル時に、ダイヤルされた番号順に1桁ずつ、ファイルの先頭から順番に検索し、一致したテーブルがあると、その時点でテーブル検索を終了し、発信します。
- •ドアホン子機から発信する場合は、電話番号の頭を[S01]と入力します。
- 接点入力から発信する場合は、電話番号の頭を[S02]と入力します。

<記述例>



く電話番号ファイルの作成例>

[S01]<100>	SERVER	!PROXY1 を参照して 100 へ発信
[\$02]<200>	192.168.1.10:5060	!SIP サーバーへ 200 で発信

◆解説

1 行目・・・ドアホン子機のボタンを押した時の宛先です。「SERVER」と記述し ていると、syscnfg.ini に設定された PROXY1 の設定を参照して SIP サーバ ーへ「100」で発信をします。 SIP サーバーに登録された「100」の端末を呼び 出します。

2 行目・・・接点入力から発信する時の宛先です SIP サーバーへ「200」で発信をします。SIP サーバーに登録された「200」の 端末を呼び出します。 (P40 5.4.3 便利な電話番号登録と記述方法を参照してください)

5.4.3 便利な電話番号登録と記述方法

本商品の phone.ini の記述を工夫することで、便利に使えるようになります。

① 省 略 []	
[]で囲まれた番号は 信側 LANdeVOICE カ ます。	ダイヤルされた電話番号との一致を比較する際には利用されますが、着 ヽらダイヤルを送出する時(PBX や NTT ダイアルインなど)には省略され
例:[0312]34	発信者が「031234」とダイヤルすると"[]"で囲まれた部分が省略 されて「34」を着信側の LANdeVOICE から接続されている機器へ送 出します。

②追加 < >	
< >で囲まれた部分は DID 通知時に付加されます。電話番号の一致を検索する際には、追	加
番号の内容は無視されます。	

/□0、0212245679	発信者が「312345678」とダイヤルすると"< >"で囲まれた部分が追
例:<0>0312345078	加されて、0312345678 を着信側の LANdeVOICE より送出します。

③任意の1桁	?		
例:03123456??	03123456XXとダイヤルされた電話番号は総べて該当すると判断します。		
例:???	3 桁の任意の番号が一致します。 「??」があると、先に??の 2 ケタに該当するので、注意してください。 3??などにすると、3 から始まる 3 ケタになります。		

4	任意の桁	1

/は以降の入力を総べて有効にします。

例:03/	桁数の一致、「03」までの入力で該当と判断し、以降4秒のタイムア ウトまで入力を受け入れます。 #(デリミタ)を使うことによりタイム アウトを待たなくても発信させることが可能です。(デリミタはパラメ 一タでON/OFF可能です。)

⑤ ポーズ追加 P

簡易 DID 発信等を利用して、接続先の LANdeVOICE からPBXへ発信する場合にダイヤルポーズを追加することが可能です。Pひとつで約1秒のダイヤルポーズを行います。

例 :	0312345678 とダイヤルすると、先頭に「OPP」を付加して接続先の
<0PP>0312345678	LANdeVOICE へ通知します。 DID 通知では0をダイヤルした後に2
(②との併用例)	秒間ポーズし、残りの番号をダイヤルします

⑥ 特定番号発信規制	NOP		
特定の電話番号を発信 ^ス があります。	下可能にします。このとき特定の電話番号は省略記号[]で囲む必要		
例: [100] NOP	100 とダイヤルをしても発信されず、タイムアウト後 BT となります。		
⑦上記①~⑤の機能は複合させることも可能です。			
[031234]/	031234 で確定し、残りの入力を DID 通知します。		
031234[5]<6>7??	03123457XXの下4桁を「67XX」に変更して DID 通知します。		

6 名前を付けて保存します。

「メモ帳」メニューバーの「ファイル」-「名前を付けて保存」を実行します。

ファイル名:『phone.ini』(半角小文字) ファイルの種類:すべてのファイル 文字コード:ANSI(文字コードが指定できない場合もあります)

拡張子が[.ini]になっているかご確認ください。[.txt]では本商品が認識しません。 拡張子が表示されていない場合は、フォルダオプションから拡張子を表示してく ださい。

7 本商品に送る phone.ini ファイルを送信します。

ハイパーターミナルのメニューバーの[転送]-[ファイルの送信]を実行します。



『ファイルの送信』ダイアログボックスの[参照]ボタンを押して、

『 phone.ini 『ファイルを指定します。

	- 77	イルの送信	? 🔀
	フォルダ ファイル	》:C:¥LANdeVO 。名(<u>F</u>):	ICE
	プロトコ ファマイ)ル(<u>P</u>): (カニッシュ 同)	
	Zmod		送信(S) 閉じる(C) キャンセル
送信す	るファイルの	選択	? 🗙 ?
771	(ルの場所型:	🚞 LANdeVOICE	S 🔌 🖂
最近便	きったファイル	Anetcnfg.ini Aphone.ini Syscnfg.ini	
デス	レップ スクトップ		phone. ini を選択します
হন ।	ک ۲¥1Xント		
र्न <u>व</u>	了) コンピュータ		
হৰ্ন হ	श् रि २७२०-७	ファイル名(11):	
		ファイルの種類(工):	すべてのファイル (**)

- 8 送信するファイル名を確認してファイルを送ります。
 プロトコル(P):Zmodem(クラッシュ回復機能付き)を指定して「送信」ボタンを 押します。
- 9 ハイパーターミナルの画面上に「\$」が表示されるのを確認してください。



10 ハイパーターミナル画面上の「\$」の後に、「reset」と入力し、[enter]キーを入力します。設定が反映されます。

🇞 LANde VOICE - ハイパーターミナル	
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 通信(C) 転送(T) ヘルブ(H)	
D 🚔 📨 🍒 🗈 🎦	
<pre>\$reset RESET DONE A2X032-ROM 0.2.2 (2008-01-10 13:41:5 DA301-SIP Ver 1.3.12 (2009-07-22 11: \$ \$_ \$_</pre>	51). :06:44).
	<u> </u>
接続 0:24:59 VT100J 19200 8-N-1 SCROLL C/	APS NUM

11 設定が変更されているか、設定内容を確認してください (確認方法 P37 5.4.1 電話番号ファイルの設定情報を確認する)

メモ バックアップを取ってください。(推奨) 何らかの原因で本商品内の設定ファイルが破損してしまった場合、 再度ファイルの作成が必要となることがあります。作成した設定ファイルは、 CD-R などの媒体にバックアップを取ってください。

第6章 発信方法

実際に通話を試してみましょう

6.1	発信方法 ·····	44
	ドアホン子機からの発信方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	44
	接点入力を使用した発信方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	44
	回転ライトを光らせたい (接点出力を使用してカメラを起動したい) ・・・・・・・	44

6.1 発信方法

発信方法	動作説明
ドアホン子機からの 発信方法	 ①「ドアホン」にドアホン子機を接続します。ボタンを押して、発信をします。 (事前に phone.ini ファイルにて設定を行ってください) ②ドアホン子機を使用して、通話を行ってください。 (ドアホン子機に着信があった場合は、自動で着信します) (ドアホン子機から通話を終了させることはできません。ドアホン子 機のボタンは発信専用ボタンのため、通話終了ボタンではありませ
	ん。本商品との通話相手から通話を終了させてください) ①「C.IN」(接点入力)にボタンなどを接続します。
	【注意】 「C.IN」(接点入力)に、ドアホン子機を接続することはできません。
接点入力を利用した 発信方法	②接点入力をワンショットします。 (事前に phone.ini ファイルにて設定を行ってください)
	③ドアホン子機を使用して、通話を行ってください。 (ドアホン子機に着信があった場合は、自動で着信します) 再度、C.IN(接点入力)をショートさせても、通話は終了しません。 必ず、本商品との通話相手から通話を終了させてください。
	①「C.OUT」(接点出力)に回転ライトや接点起動信号が必要な機器を接続します。
回転ライトを光らせたい	②「ドアホン」に接続されたドアホン子機のボタンが押されるか、 「C.IN」に接続された接点入力機器がショートされると、「C.OUT」が ショートします。 (発信動作をさせる場合は、事前にphone.iniファイルにて設定を行 ってください)
メラを起動したい	③通話が終了するまで、「C.OUT」はショートします。 (設定によって、モードを変更することができます)
	④本商品に着信があると、「C.OUT」も一緒に連動します。 【注意】 「C.OUT(接点出力)」だけを動作させることはできません。 あくまでも、ドアホン子機と一緒に動作します。

付録

付録 1	netcnfg.ini に設定可能なパラメーター 一覧 ・・・	46
付録 2	コーデック(音声圧縮方式)とは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	48
付録 3	音声遅延と伝送帯域 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	48
付録 4	音声帯域の求め方 ・・・・・・・・・・・・・・・	48
付録 5	syscnfg.ini に設定可能なパラメーター 一覧 ・・・	49
付録 6	コマンドー覧 ・・・・・	54
付録 7	RSHELL による遠隔操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	57
付録 8	製品仕様 •••••	59

付録1 netcnfg.ini に設定可能なパラメーター一覧

netcnfg.iniファイルに記述することができるパラメーターは下表に示す通りです。

パラメーター名	説明	設定可能範囲	出荷時設定
	<音声圧縮方式の設定>		
ACODER	音声データーを圧縮する方式を設定します。	_	
	7: G.711 64kbps 圧縮	1	1
	(記述例 ACODER 7)		
	<音声パケットのフレーム送出間隔を設定>	推奨値:10、	
BLOCK	(関連パラメータ:ACODER)	20、30 単位・ミロ45	20
	(記述例 BLOCK 30)	年位、ミクわり (mSec)	
	<本商品が使用する UDP ポート番号を設定	(5060
	>(関連ファイル:phone.ini)		
	呼制御と音声用でポート番号が異なります。		
			・呼前御用ホート番号 5060
	く時前脚で使用する小一下番号// 指定1た値(5060)を使用		※本商品が IP ネットワ
	112Cにに(5000)を使用 ※通常 SIP は(5060)を使用します。		一ク上で呼制御をおこ
ССН		1~65535	なう為のポート(呼制
	<通話で使用するポート番号>		御用ポート番号)
	(関連パラメーター: RTP_PORT)		
	RTP_PORT で設定した値から 32 個のポー		
	ト番号をランダムに使用します。		RTP_PORT で設定し
	ただし、使用するのは偶数ボートのみです。		ト番号をランダ人に体
	(記述例 CCH 5000)		用(偶数ポートのみ)
	・ (Law の圧縮を行うモード。1サンプリング		
	データあたり8ビット(1バイト)に圧縮。		
ULAW	※他の値では動作しません	ULAW	ULAW
	(記述例 111 AW~)		
	お使いのネットワークに合わせて設定してく		
	ださい。数字と数字の間には、「.」(ピリオド)		
IP	を入力してください。	IP アドレス	192.168.1.20:24
	IP アドレスの後に「:」(半角コロン)でサブネッ		
	トマスクもしくはマスクビットを設定します。		
	(記述例 IP 192.168.1.21:24)		
	<本商品のデフォルトゲートウエイの IP アド		
ROUTER	る使いのホットワークに合わせて設定して		
	たこい。 数字と数字の間には 「 」(ピリオド)を入力し	IP アドレス	192.168.1.1
	てください。		
	サブネットマスクの記述は不要です		
	(記述例 ROUTER 192.168.1.1)		

パラメーター名	説明	設定可能範囲	出荷時設定
RSHELL	<本商品にリモートログイン許可の設定> ターミナル上でログイン(TCP 23 番を使用) すると、本商品の設定が可能になる。 ログイン後、通信がない場合は 10 分でタイ ムアウトする EN:ログイン可能 DIS:ログイン不可 (表示されません) (記述例 RSHELL DIS) パスワードの設定について パラメータ(SUPPORT)で設定	EN DIS	EN
TFTP	<リモートから TFTP によるファイル書き換え 許可の設定> ALL : すべての TFTP アクセスを許可 DIS : すべての TFTP アクセスを拒否 IP アドレス :設定した IP アドレスからのみ TFTP アクセスを許可します (記述例 TFTP 192.168.1.60)	ALL DIS IP アドレス	ALL

付録2 コーデック(音声圧縮方式)とは

(パラメーター名:ACODER)

付録

電話の受話器から入力される音声をそのまま伝送するためには、一般に64Kbpsの帯域 を必要とします。LANdeVOICEでは、音声を効率よくネットワーク上で伝送するためにデ ジタル化する際に圧縮処理を行っています。このときに使用される圧縮処理方式のことで す。

付録3 音声遅延と伝送帯域

BLOCK について

音声パケットのフレーム送出間隔になります。

O BLOCK 値の求め方

1BLOCK に連結するフレーム数をn個に指定する場合、 BLOCK 値=フレーム間隔×n (mSec) を指定します。

BLOCK コマンドの値	ネットワークへの負荷	音声伝送の遅延
増加させる	減少する(好ましい)	遅れる(話し辛い)
減少させる	増加する(良くない)	スムーズ(話しやすい)

付録4 音声帯域の求め方

この場合に使用する帯域は以下の式で算出することができます。 音声帯域={(フレーム長×n)+パケットヘッダ長(RTP ヘッダ含む)}×8/BLOCK 値(kbps)

パケットヘッダ長:58

```
18byte(Ethernet ヘッダ 14byte+チェックビット 4byte)+20byte(IP ヘッダ)
+8byte(UDP ヘッダ)+12byte(RTP ヘッダ)
```

n=フレーム数

<計算例>

①工場出荷時の設定(コーデック=G.7111、BLOCK 値=20)の場合

音声帯域 = ((40×4)+58)×8/20=87(kbps)

値は推奨値です。この値より著しく異なる値に設定された場合、正常な動作は保証できません。

Codec	フレーム長	フレーム間隔 (/mSec)	フレーム数 (n)	Block	帯域 (kbps)
G.711 (64k)			2	10	110.4
パラメーター 値:7	40	5	4	20	87.2

◆参考情報◆

ネットワークの環境によって、帯域は変動します。 G.711を使用時は、帯域の数値に、ヘッターとフッターのパケットが追加され 最大帯域は、約 100kbps となります。

付録 5 syscnfg.ini に設定可能なパラメーター一覧

syscnfg.iniファイルに記述することができるパラメーターは下表に示す通りです。 通話を行うために、以下の5つのパラメーターは必ず設定してください。

※()は、無記述時の設定内容になります。

パラメーター名	説明	設定可能値 ※(無記述時)	出荷時設定
AUTH_NAME1	<本商品認証用ユーザー名> SIP サーバーで認証をかけている場合に認証用のユー ザー名を設定します。 ※SIP サーバーによっては、PHONE1 で設定した値と同 じ値を設定しなければならない場合もあります。 ユーザー名については、管理者へお問い合わせくださ い。 (記述例 AUTH_NAME1 1000)	半角英数	100
AUTH_PASS1	<本商品認証用パスワード> SIP サーバーで認証をかけている場合に、設定が必要と なります。 (記述例 AUTH_PASS1 pass)	半角英数	100
PHONE1	<本商品自身の電話番号を設定> SIP サーバーへ通知する番号となります。 設定しないと通話ができません。 (記述例 PHONE1 100)	半角数字	100
PROXY1	本商品が REGISTER 以外の SIP メッセージを送信する SIP プロキシの IP アドレスと Port 番号を設定します。 (記述例 PROXY1 192.168.1.1:5060)	IP アドレス ポート番号 ※(5060)	192.168.1.2 00:5060
REGISTER1	本商品が REGISTER を送信するレジスタサーバーの IP アドレス、Port 番号を設定します。Port 番号省略時は 5060 番が使用されます。 (記述例 REGISTER1 192.168.1.1:5060)	IP アドレス ポート番号 ※(5060)	192.168.1.2 00:5060

パラメーター名	説明	設定可能値 ※(無記述時)	出荷時設定
ADGAIN	 (関連パラメーター: AOGAIN) <ドアホン子機のスピーカーの音量の設定> 本商品に入力された音声の音量を調整し、ドアホン子機のスピーカーから音声を出力します 音を大きくする場合は、設定を大きくしてください (記述例 ADGAIN 2) 音を小さくする場合、設定を小さくしてください (記述例 ADGAIN 0) 【注意】 設定が大きすぎると、音が割れて聞きづらくなります。 AOGAIN と一緒に設定を変更し、調整をしてください 	0~7 ※(0) 単位∶dB	0
AIACT	 ACGAIN 2一柄に設定を変更し、調整をしていたい。 <ドアホン子機のスピーかーから出力される音声の有無 を判定する閾値の設定> スピーカーからの音声が設定した閾値の値以下の場合 ドアホンのマイクが ON になり、スピーカーが OFF になり ます。 (通話相手が音声を入力していないと判断し、マイクから 音声が入力できるようになります。) スピーカーからの音声が設定した閾値の値以上の場合 ドアホンのマイクが OFF になり、スピーカーが ON になり ます。 (通話相手が音声を入力していると判断するため、ドアホンのスピーカーが優先されます) 【注意】 通話相手の音声が閾値の値付近をいききしていると、ド アホン子機のスピーカーが ON と OFF を繰り返すため、 音声が途切れて聞こえます。その場合は、設定を小さくし てください。 最大設定値(FFFF)にすると、ドアホンのスピーカーが ON になりやすいため、通話相手への音声が途切れてき こえてしまいます。その場合は、設定を小さくしてください。 (記述例 AIACT 2ac9) 	0~FFFF(16進数) ※(400) 単位:なし	400
AIGAIN	<ドアホン子機のマイクの音量の設定> マイクから入力する音を大きくする場合は、設定を大きく してください。 (記述例 AIGAIN 3) マイクから入力する音を小さくする場合は、設定を小さくし てください。 (記述例 AIGAIN -3) 【注意】 設定を大きくしすぎると、エコーが消えない可能性があり ますので、ご注意ください。	-18 ~6 ※(0) 単位∶dB	0

パラメーター名	説明	設定可能値 ※(無記述時)	出荷時設定
AMUTE	<ドアホン子機のスピーカーとマイクの切り替えタイミン グの設定> ドアホン子機のスピーカー出力が終わったら、ドアホン子 機のマイクを ON に切り替えるタイミングの時間を設定し ます。 ドアホン子機のマイクから入力した音声の頭の部分が切 れて相手に聞こえてしまう場合は、切り替えが遅いです。 設定を小さくしてください。 接続相手が、接続相手が話した声が自分自身で聞こえて しまう場合、切り替えのタイミングが早いです。設定値を 大きくしてください。 (記述例 AMUTE 30) 【注意】 設定を変更する場合は、1mSec ずつ設定を変更して調 整してください。	0~200 ※(5) 単位:ミリ秒(mSec) 推奨値:30	30
AOGAIN	<ドアホン子機のスピーカーの音量の設定> 本商品に入力された音声の音量に関係なく、スピーカー から出力する音声の音量を調整します。 音を大きくする場合は、設定を大きくしてください (記述例 AOGAIN 3) 音を小さくする場合は、設定を小さくしてください (記述例 AOGAIN -3)	-18~6 ※(0) 単位∶dB	0
DLYCONN	 (関連パラメーター:RG_TIMER) <ドアホン 自動着信機能> 着信処理において着信要求を受けてから自動着信する までの時間の設定 (記述例 DLYCONN 10) ※「-1」に設定時は、60 秒間鳴り続けるが 「RG_TIMER」の設定により、切断されます 	-1~15 -1:60 秒後切断 (仕様) ※(3 秒) 単位:秒	3
DOMAIN1	本商品の SIP URI のドメイン部分を設定します。未設定 の場合、REGISTER は REGISTER1のアドレス、それ以 外は PROXY1 のアドレスが使用されます。 SIPサーバーによってドメイン名で設定が必要な場合が あります。その際にご使用下さい。 (記述例 DOMAIN1 example.com)	ドメイン名 ※(未設定)	未設定
ID_NOTIF1	本商品から発信時に発信者番号通知の設定 ON :発信元の電話番号を通知する OFF:発信元の電話番号を通知しない (記述例 ID_NOTIF1 ON)	※(ON) OFF	ON
MIN_SE	 (関連パラメーター:SE_EXPIRES) 着信時に許容する Session-Expires ヘッダの最低値を設定 この値を下回る Session-Expires の値を受信した場合、 エラーを返します。 (記述例 MIN SE 180) 	90~86400 (24 時間) ※(90) 単位:秒	90

パラメーター名	説明	設定可能値 ※(無記述時)	出荷時設定
OUTCTRL1	<接点出力用パラメーター> 本商品の接点出力の動作について、どのように動かすか 設定することができます。 [形式] OUTCTRL1 モード番号 時間(秒) ※モード1にした時は、時間を0に設定してください。 ◆モード番号:1 発信時、着信時に接点がショート(ON)となり、通話中は ショートしたままです。 切断完了後、BTが終了してから、接点がオープン(OFF) となります。 回転ライトなど、通話中に光らせたい場合などに利用され ます。 (記述例 OUTCTRL1 1 0) ◆モード番号:2 設定した時間のみ動作させるモード 発信時、着信時に、設定した時間だけ接点出力をショート (ON)させるモードです。設定した時間が経過すると、接 点はオープン(OFF)となります。 アンプなど起動信号を出力したい場合などに利用されま す。 (記述例 OUTCTRL1 2 5) ※発信時(または着信時)に5秒間 ON となります。	1 2 (単位:秒) ※(未設定)	1
RB_TIMER	<リンクバックタイマーの時間を設定> 発信先の相手が応答しない場合(OFF HOOK しない場合)に設定時間が経過すると発信をストップし、待機状態 に戻ります。 (記述例 RB_TIMER 360)	1~86400(24 時間) ※(220) 単位:秒	220
REGI_EXPIRES	REGISTER 内の Expires ヘッダの値を設定します。これ は REGISTER サーバーヘ LANdeVOICESIPの有効期 間を設定します。 (記述例 REGI_EXPIRES 30)	2~1440(24 時間) ※(60) 単位:分	60
REGI_RETRY	REGISTER がタイムアウトして失敗した場合、次の REGISTERを送信するまでの時間を設定します。 (記述例 REGI_RETRY 10)	2~1440(24 時間) ※(5) 単位:分	5
RG_TIMER	<リンギングタイマーの時間を設定> リンギングタイマーとは、発信元の相手が発信中に切断 またはネットワークを切断したが、着信側に信号が伝わら ない場合に設定時間が経過すると着信側へ切断信号を 出し、着信を終了する機能です。 (記述例 RG_TIMER 300)	1~86400(24 時間) ※(200) 単位:秒	200
RSHELL_PORT	 (関連パラメーター:RSHELL) TELNETを利用した遠隔操作による TCP ポートを指定します。 "RSHELL EN"設定時、通信する際に使用する TCP ポート番号を指定可能です。 (記述例 RSHELL_PORT 23) 	1∼65535 ※(23)	23
RTP_PORT	<rtp port="" の使用開始="" 番号を設定=""> 設定値から 32 個の Port を使用します。(ただし偶数 Port のみ使用) (記述例 RTP_PORT 50000)</rtp>	1~65470 ※(40000)	40000

パラメーター名	説明	設定可能値 ※(無記述時)	出荷時設定
SE_EXPIRES	 LANdeVOICE 同士で通話中に何らかの原因でネットワークが切断された時に相手を確認するための周期を設定します。 INVITE に含まれる Session-Expires ヘッダの値を設定します。 (記述例 SE_EXPIRES 240) 	90~86400 (最大 24 時間) ※(180) 単位:秒	1800
SPPSW	(関連パラメーター:DLYCONN) ドアホン子機とC.IN(接点入力)の動作設定 「ドアホン」に接続した「ドアホン子機」の発信先は、 phone.iniで設定した[S01]へ発信を行います。 「C.IN(接点入力)」に接点入力機器の発信先は、 phone.iniで指定した[S02]へ発信を行います。 <発信・切断モード> TOGGLE:ドアホン子機、C.IN(接点入力)を動作させる ことができます。 ドアホン子機のボタンを押すと発信します。 C.IN(接点入力)をワンショットさせると発信します。 <使用不可モード> NONE:ドアホン子機のボタンや、接点入力を使用した操 作はできません。 【注意】 着信時は、自動着信しますが、本商品から通話を終了す ることはできませんので、通話相手から通話を終了してく ださい。 (記述例: SPPSW TOGGLE)	TOGGLE ※(NONE)	TOGGLE
SUPPORT	(関連パラメーター:RSHELL) "RSHELL EN"設定時、セキュリティーのためにパスワー ドを設定することが可能。LANdeVOICE にリモートログイ ンした際、ここで設定した英数字を入力しないと設定内容 閲覧・変更等は行うことができない。 (記述例 SUPPORT 123456)	半角英数字 1~12 桁 ※(未設定)	未設定
TERMBT	<ドアホンにて通話終了後の切断の際や、発信相手が通 話中の時にビジートン(BT)を鳴らすかどうかの設定> ON:音を鳴らす OFF:音を鳴らさない (記述例 TERMBT ON) ※どちらに設定しても、発信音はなります。	※(ON) OFF	ON
TFTP_PORT	 (関連パラメーター:TFTP) TFTP で使用する UDP ポート番号を指定 "TFTP ALL""TFTP (IP アドレス)"の設定時、使用する UDP ポート番号を指定できます。 ※本商品が使用する呼制御・通話用のポートと重複しな いようにすること (記述例 TFTP_PORT 69) 	1∼65535 ※(69)	69

付録6 コマンド一覧

コマンド名	解説
netcnfg	基本設定(netcnfg.ini)の内容を表示
config	基本設定(netcnfg.ini)を変更するモード
type syscnfg.ini	システム設定(syscnfg.ini)の内容を表示
type phone.ini	電話番号テーブル(phone.ini)の内容を表示
phone	実際に有効な電話番号テーブル(phone.ini)の内容を表示
reset	本商品を再起動します (設定変更後に reset を行うと変更後の設定内容が有効になりま す。)
ping	対象機器と通信の疎通が取れているか確認します 使用例:ping 192.168.0.101 (ping の後に IP アドレスを入力します)
ver	本商品のファームウェアのバージョンを表示
dir	本商品に設定されているファイルの一覧を表示
time	本商品に設定されている時間を表示 【登録方法】time 【半角スペース】時間:分:秒 【使用例】time 15:10:12 ※time [enter] で確認をすると、本商品の時間が表示されます。 (今回の例では、15:10:12 と表示されます) ※本商品の電源の抜き差しや再起動を行うと、時間はリセットされま すので、再度設定をしてください。
date	本商品に設定されている日付を表示 【登録方法】date 【半角スペース】年(yy)-月(mm)-日(dd) 【使用例】 date 11-03-14 ※date [enter] で確認をすると、本商品の時間が表示されます。 (今回の例では、11-03-14 Mon と表示されます) ※本商品の電源の抜き差しや再起動を行うと、時間はリセットされま すので、再度設定をしてください。
date	本商品に設定されている日付を表示 【登録方法】date 【半角スペース】年(yy)-月(mm)-日(dd) 【使用例】 date 11-03-14 ※date [enter] で確認をすると、本商品の時間が表示されます。 (今回の例では、11-03-14 Mon と表示されます) ※本商品の電源の抜き差しや再起動を行うと、時間はリセットされま すので、再度設定をしてください。
format	本商品のファイルをすべて削除 【削除方法】 format [enter]の後に、削除をする場合は「y」 削除をキャンセルする場合「n」

▲ 注意 『format 』 『del 』コマンドについて 本商品が故障したときの復旧作業時以外は絶対に使用しないで下さい。 システム故障の原因となります。お買い上げの販売店・代理店の指示に従い、使用してください。

■ <コマンド使用例>

【 解説 】

①ping コマンド実行時(通信できている状態)

IP アドレス「192.168.1.20」の端末へ、通信が可能かチェックした結果が表示されて います。最後の行「received 4/4 packets (0% loss)」は通常に通信できている結 果が出ています。

E ANde VOICE - ハイパーターミナル ファイル(E) 編集(E) 表示(M) 通信(Q) 転送(T) ヘルプ(H)	
D 🖨 🗇 🕉 🗈 🎦	
<pre>\$ \$ ping 192.168.1.20 Start Ping to 192.168.1.20 64 octets from 192.168.1.20: icmp_seq=0 time=Oms TTL=64. 64 octets from 192.168.1.20: icmp_seq=1 time=Oms TTL=64. 64 octets from 192.168.1.20: icmp_seq=2 time=Oms TTL=64. 64 octets from 192.168.1.20: icmp_seq=3 time=Oms TTL=64. 7 received 4/4 packets (0 % loss) \$ </pre>	
▲ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	>

②…ping コマンド実行時(通信できていない状態)

IP アドレス「192.168.1.50」の端末へ、通信が可能かチェックした結果が表示されています。通信不能の状態を表しています。

※19200 - ハイパーターミナル ファイル(E) 編集(E) 表示(W) 通信(E) 転送(E) ヘルブ(E)	- 🗆 🛛
C 🚔 🐵 🕉 🗳 🖆	
<pre>\$ping 192.168.1.50 Start Ping to 192.168.1.50 TIME OUT TIME OUT TIME OUT TIME OUT received 0/4 packets (100 % loss) \$</pre>	
	>
接続 0:02:25 自動検出 19200 8-N-1 SCROLL CAPS NUM キャ エコーを印	

③…ver コマンド実行時

本商品のファームウェアのバージョンが表示されています。

④…dir コマンド実行時

本商品に入っているファイルを表示しています。 それぞれの表記が表しているファイルは以下の通りです。

(※netcnfg.ini ファイルは表示されません)

•phone.ini :電話番号テーブル

設定ファイル

・syscnfg.ini :システム設定ファイル

・dlap.elf :ファームウェア

※拡張子「.wav」は全て音声ファイルに なります。音声ファイルがないと、音が 再生されないため無音になります。

LANde VOICE - ハイパーターミナル フレル(ロ)、(現在(ロ)、本二(A)、)がた(A)、本二(A)、(ローマー)	
	ν
	~
\$ver	
DA301-SIP Ver 1.3.12 (2009-07-22	11:06:44).
\$dir	
bt0.wav 8018 00-01-	01 Sat 0:24:06
bt2.wav 23966 00-01-	01 Sat 0:24:07
bt3.wav 23966 00-01- bt.wav 23966 00-01-	01 Sat 0:24:08 01 Sat 0:24:08
ct.way 27825 00-01-	01 Sat 0:24:09
phone.ini 51 00-01-	01 Sat 0:24:05
rbt.wav 23825 00-01- syscofg ipi 408 00-01-	01 Sat 0:24:16 01 Sat 0:24:16
Total 10 files, 7336416 byte is f	ree
\$_	
	<u> </u>
Kit Market Action 19200 8-N-1 SCROLL SCRO	CAPS NIIM キャ エコーを

付録7 RSHELL による遠隔操作

本商品は netcnfg.ini パラメーター「RSHELL」の設定により、TELNET を利用した遠隔操作による設定確認等が行えます。行える操作は次の通りです。

- netcnfg ····設定内容表示
- ・config コマンドによる設定変更(※TELNET での IP アドレス変更は十分ご注意ください)
- ・syscnfg.ini …設定内容表示のみ(ファイル転送はシリアルで転送してください)
- ・phone.ini …設定内容表示のみ(ファイル転送はシリアルで転送してください)

∠!\注意 RSHELL は以下のことに注意しご利用下さい。

「RSHELL」はサポート用パラメーターです。LANdeVOICE 管理者のみご
 利用いただけます。

・この機能を利用した設定変更は、事前によく変更内容を検討の上、行ってく ださい。特にIPアドレス変更はその後の通信に影響が出ることがあります。ご 注意ください。

・同時アクセスは、1アクセスのみ有効です。

<コマンドプロンプトでの操作方法について>

- 手順1:[スタート]メニューから [すべてのプログラム]-[アクセサリ]-[コマンドプロンプト]を開きます。
- 手順2:TELNET に続いて、次のように入力後、enter キーを押し本商品へ接続します。

TELNET IP アドレス (例) telnet 192.168.1.23



手順3:以後、操作方法はハイ/ ただし、コマンド入力時の文 認のみ可能です。(ファイル) syscnfg.iniでパスワードを設 押してください。(パスワード その後に、本商品で使用可 また reset を行うと、一旦切	ハーターミナル時と同様です。 :字は表示されません。また syscnfg.iniファイル、phone.iniファイルは確 転送はシリアルで転送してください) と定している場合は、接続後すぐにパスワードを入力して[Enter]キーを 「は、SUPPORT で設定した値になります) 能なコマンドを入力すると操作可能です。 1断されます。再度接続し変更部分が反映されているかご確認くださ
ιı.	
💷 コマンド プロンプト	
! MAC 00.10.43.04 ! CALL# ##044258 IP 192.168.1.23 CCH 4445 CODER 1 BLOCK 30 DELAYMIN 60 VOL 32 SCE OFF ! Sile RSHELL EN ! not TFTP ALL !TFTP END	4.10.A2 :24 ! G.711 u-law 64Kbps ence Complession (RSHELL DIS) ENABLED.
\$ARTM2 LOGOUT BYE. ホストとの接続が切断さ C:¥Documents and Sett	Sれました。 ings¥admin>

手順4:終了の際は LOGOUT と入力します。入力後、枠内の様に表示されます。

◆次のようなメッセージが表示された場合、以下の設定を再度確認してください。

①netcnfg.ini ファイルの RSHELL の設定

②入力した IP アドレスの間違っていないか

③パソコンのセキュリティが設定されていないか

④スイッチでフィルターをかけて通さない設定になっていないか(設定を解除してください)



付録 8 製品仕様

チャンネル数			1 回線		
	インターフ ェース		2 線式ドアホン(ドアホン)×1 接点出カコネクタ (C.OUT)×1 接点入カコネクタ (C.IN)×1 ※ドアホンと連動して接点入出力が動作します		
VoIP	音声圧縮方 式		G.711 64kbps 圧縮		
	プロトコル		SIP		
	インェーズ	ターフ ス	10BASE-T/100BASE-TX (自動 MDI/MDI-X 切替機能あり)		
LAN IP アドレス		ドレス	IPv4 (DHCP クライアント機能サポート) IP アドレスを直接指定も可能		
接続可能機器			2 線式ドアホン(接続確認済みドアホン) 接点入出力機器(回転ライトやカメラなど)		
動作確認済みドアホン		'ホン	アイホン社製 型番 : IE-CA アイホン社製 型番 : IE-DC アイホン社製 型番 : IE-JA アイホン社製 型番 : IF-DA Pioneer 社製 型番 : TF-DR2		
電源		入力	入力:正弦波 AC100V~240V 50/60Hz 正弦波以外の入力時には正常に動作しない場合があります。 UPS (無停電電源装置)をご使用される場合はご注意ください。お客様にて予め動作をご確認ください。		
(AC) 孕. 電)	ノ ブ 小口	出力	DC9V 1A (最大 9W)		
サイズ mm			幅 159 mm×奥行き 123mm×高さ 30mm		
本体重量			約 440g		
動作保証温度			0°C~40°C		
動作保証湿度			20~80% (ただし結露なきこと)		

「ドアホン」コネクタの仕様

出力端子	スクリューレス端子(挿入可能線材:導体部最大直径 0.65mm)			
出力方式	平衡出力(BTL 出力) ※ドアホン子機駆動用の直流電源を重畳しています			
出力レベル	最大約 18dBm(概算值)			
入力レベル	最大約 0dBm(概算值)			
入力方式	音声 :2 線⇔4 線変換回路を介した、平衡入力 呼出検出 :トランジスタによる、本機接点入力端子と類似の回路方式			
動作確認済み ドアホン	アイホン社製 型番 : IE-CA アイホン社製 型番 : IE-DC アイホン社製 型番 : IE-JA アイホン社製 型番 : IF-DA Pioneer 社製 型番 : TF-DR2			
備考	動作確認済みのドアホンが接続可能			

「C.OUT」コネクタの仕様

出力端子	スクリューレス端子(挿入可能線材:導体部最大直径 0.65mm)
出力方式	無電圧接点 NPN 形トランジスター・オープンコレクター出力 (本体側への電流吸い込み)
備考	端子当りの最大吸い込み電流は、650mA(短時間・数分以内)、500mA (常時)。

「C. IN」コネクタの仕様

入力端子	スクリューレス端子(挿入可能線材:導体部最大直径 0.65mm)
入力方式	無電圧接点 機械的接点、若しくは 0V~+5 の範囲で TTL 類似入力を想定
	入力端子と本体接地端子間の電気的な短絡・若しくは入力端子からの 電流の流し出しを、本体側が検出します。
備考	接地と入力間の短絡抵抗値が 10kΩ以下で短絡、100KΩ以上で開放。 電圧入力では、3.5V 以下で「L」レベル(短絡)、4.2V以上で「H」レベル (開放)。(注:この値は概算値です)

この製品は、厳密な検査に合格したものです。

お客様の正常な使用状態で万が一故障した場合のみ、保証規定に基づいて無償修理いたします。

- ●使用時の注意事項につきましては取扱説明書をご覧ください。
- ●故障と思われる現象が生じた場合、まず取扱説明書を参照し、設定や接続が正しく行われているかご確認ください。
- ●保証期間内で修理する製品を発送する際、必ず保証書をそえてご依頼ください。本保証書は、製品名、お引渡し日及び販売店名が記載されているレシートや納品書等で代用することができます。
- ●保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

保証規定

〇保証期間内に正常なる使用状態において、万が一故障した場合には無償で修理いたします。

- 〇修理はセンドバック方式です。修理依頼時の送料、機器の取り付け取り外しを業者に依頼した場合の 費用はお客様負担にてお願いします。尚、運送中の故障や事故に関して、株式会社エイツーはいかな る責任も負いかねます。
- 〇本製品を使用した結果発生した情報の消失等の損害について、株式会社エイツーは一切責任を負わ ないものとします。
- 〇お客様または第三者が被った下記のすべての損害について、株式会社エイツー及び販売店は、一切 その責任を負いませんので、予めご承知おきください。
 - ●本製品の使用・使用誤りによって生じた、本製品に起因するあらゆる故障・誤動作、事故・人身・経済損害等
 - ●本製品の使用中に停電等の外部要因によって生じた、事故・人身・経済損害等
- 〇本保証規定に基づく株式会社エイツーの責任は、製品についてお客様が実際に支払った金額を上限 とします。

〇次のような場合には、保証期間内でも有償修理となります。

- 1. 取扱い上の誤りによる故障及び損傷
- 2. お客様にて改造・修理をされている場合
- 3. お買い上げ後の輸送、移動、落下、そのほかの衝撃による故障及び損傷
- 4. 間違って接続した場合(電源電圧が違うアダプタを挿した場合等)の故障及び損傷
- 5. 火災、塩害、ガス害、地震、落雷、および風水害、その他の天災地変、あるいは異常電圧などの外部要 因に起因する故障および損傷
- 6. 戦争、暴動、内乱、輸送機関の事故、労働争議その他不可抗力の事由が生じた場合による故障及び損傷
- 7. 日本国外で発生した損害
- 8. お引渡し日及び販売店名の記載がある保証書のご提示がない場合
- 株式会社エイツーもしくは販売店の都合以外の理由により、保証書に記載の字句を利用者もしくは第三 者が改めた場合

〇本保証規定は、日本国内でお買い求めいただき、日本国内でご使用いただいている場合のみにて有 効なものとします (This warranty is valid only in Japan.)

〇本内容については、お客様の権利を不利益に変更するものではありません。

製 品 名	LANdeVOICE DA301-SIP			
保証期間	お引渡し日			
	年	月 日より	1 年間	

販売	販売店 名			
戊店記入欄	販売店 住所	TEL ()	

株式会社エイツー 〒142-0041 東京都品川区戸越 1-7-1 7F URL:http://www.a-2.co.jp

弊社製品の情報は以下の方法で入手できます。

株式会社エイツー

- 〒142-0041 東京都品川区戸越 1-7-1 7F
- URL : http://www.a-2.co.jp/LANdeVOICE/
- E -mail : LANdeVOICE@a-2.co.jp
- TEL : 03-5498-7411

受付時間: 9:30~12:00 13:00~17:00 <土日、年末年始、祝日を除く>

くお問い合わせ先>

ご購入頂いた販売店または、代理店へお問い合わせください。

●保証について

- ・故障と思われる現象が生じた場合は、まず取扱説明書を参照して、接続や設定 が正しく行われているかを確認してください。
- ・保証書に記載されている内容を、よくお読みください。正しい使用方法で使用した 場合のみ、保証の対象となります。物理的な破損が見受けられる場合は、保証の 対象外となりますので予めご了承ください。

●必要事項

- ·製品名(Model)
- ・シリアル番号(SN)
- ・お名前、フリガナ
- ・連絡先電話番号、FAX 番号、メールアドレス
- ·購入店
- ·購入日付
- ·接続構成
- ・お問い合わせ内容(症状や状況、使用されているネットワーク機器等を詳細に)