

注意



発火注意



高温注意



禁止

通風口をふさいだり、他の機器と密着させないでください。故障の原因となります。



強制

各接続コネクタのチリやほこり等は、取り除いてください。各接続コネクタには手を触れないでください。故障の原因となります。



禁止

本製品の上に物を置かないでください。誤動作が起こる可能性があります。また傷が付いたり、故障の原因となります。

<その他の注意点>



強制

■静電気を除去してから触れてください。
静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前にドアノブやアルミサッシ等、身近な金属に手を触れて身体の静電気を取り除くようにしてください。人体からの静電気は、本製品を破損またはデータの消失・破損させる恐れがあります。
もし端末に触れた際に静電気を感じたら、端末の電源を抜差しして端末が正常に動作するかご確認ください。

■定期的に接続コネクタの手入れをしてください。
各接続コネクタのチリやほこり等は、取り除いてください。またその際電源は抜いた状態で作業を行ってください。各接続コネクタの内部には手を触れないでください。故障の原因となります。

■接続する機器についてもよくご確認ください。
パソコン及び電話機の取扱いは、各製品のマニュアルをよく読んで、各メーカーが定める手順に従ってください。



禁止

シンナーやベンジン等の有機溶剤で本製品を拭かないでください。汚れは乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい時はきれいな布に中性洗剤を含ませ、かたく絞ってから拭き取ってください



禁止

本製品は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠しておりません。日本国外で使用された場合、当社は一切の責任を負いかねます。弊社は本製品に関し、海外の保守サービス及び、技術サポート等を行っておりません。

問い合わせについて

本書にてご不明な点がある場合、ご使用中に故障と思われる現象が生じた場合は、まずお買い上げいただきました販売店・代理店等へお問い合わせください。

安全上のご注意 _____ 必ずお守りください

※本製品を使用する前に必ずこのマニュアルをお読みください。
※警告・注意事項を守って本製品をご使用ください。
※このマニュアルはお手元にて保管し、必要なときにご参照ください。

本製品の使用誤りや使用中に生じた本製品に起因する故障・誤動作あるいは停電等の外部要因によって生じた事故・人身・経済損害等すべての損害について、当社及び販売会社は、一切その責任を負いませんので、予めご承知おきください。

本書で使用している表示と絵記号の意味

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように記載いたしました。



警告

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の指示を守らないと、「死傷または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の注意事項を守らないと、「死傷または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分しております。



発火注意

特定の条件において、発煙または発火の可能性があることを示します。



感電注意

特定の条件において、感電の可能性のあることを示します。



怪我が注意

特定の条件において、怪我を負う可能性が想定されることを示します。



高温注意

特定の条件において、高温による障害の可能性のあることを示します。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分しております。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



警告

火災・感電・けがを防ぐために

緊急地震速報の特性と注意点

1. 緊急地震速報を適切に活用するためには、技術的な特性や限界を十分に理解する必要があります。
2. 緊急地震速報の発報から地震波が到達するまでの時間は、極めて短い場合があります。
3. 震源に近い場所（いわゆる直下型地震）では地震波到達までに緊急地震速報が間に合わないことがあります。
4. 予測された震度、到達時間に誤差を伴う場合があります。
5. 観測点の落雷、事故、機器の故障等により誤報を発報する可能性があります。
6. 緊急地震速報は地震による被害の軽減を目的とするものであり、利用者の財産の保全や生命を保証するものではありません。
7. 本製品の設置に伴い、地震を想定した避難、防災訓練を定期的の実施して下さい。
8. 弊社より提供される機器について、機器の故障、プログラムの不具合等により緊急地震速報の遅延または未達の可能性を含んでおります。
9. 本製品の使用によって発生した、いかなる損害およびそのほかの費用については一切の補償はいたしません。

落雷注意



雷が鳴ったら本製品や電源コードには触れず、パソコンや電話機の取り付け/取り外しも行わないでください。落雷による感電の危険性があります。

感電注意

発火注意

<設置場所について>



■ 次のような場所で設置、使用しないでください。

- ・ 湿気や湯気・油煙・ほこりの多いところ → 故障の原因となります。
- ・ 火気の周辺、又は熱気のあるところ → 変形や故障の原因となります。
- ・ 漏電、漏水のあるところ → 故障や感電の原因となります。
- ・ 強い磁界が発生するところ → 故障の原因となります。
- ・ 静電気が発生するところ → 故障の原因となります。
- ・ 直射日光が当たる場所 → 変形や故障の原因となります。
- ・ 水平でない場所や、振動の激しいところ → 落下により、破損やけがの原因となります。

けが注意



■ お子様の手の届かないように設置してください。
電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を設置してください。



警告

火災・感電・けがを防ぐために

感電注意 発火注意

<電源コード・ACアダプタの取扱いについて>



禁止

- 破損するような取扱いをしないでください。
傷つけたり、加工、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしないでください。
- コンセントや配線器具の定格を守ってお使いください。
コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、AC100V（50/60Hz）以外での使用はしないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。



強制

- 電源プラグはコンセントに完全に差し込んでください。
差込が不完全のまま使用になるとショートしたり、発熱や発煙、火災の原因となります。
- 電源プラグのほこりなどは定期的にとってください。
湿気などで絶縁不良となり火災の原因となります。コンセントから抜き、乾いた布で拭いてください。

<端末の取扱いについて>



禁止

- 本製品の分解や改造、修理は行わないで下さい。
火災や感電の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取外した場合、修理をお断りすることがあります。



強制

- 強い衝撃を与えないでください。
本製品は精密機械のため、落としたり強い衝撃を与えてしまうと、故障の原因となります。
- 次の場合は使用を中止してください。
・ 液体や異物などが内部に入ってしまったとき
・ 煙、異臭、異音が出たとき
- ACアダプタや電源ケーブル、接続ケーブルは必ず付属品をお使いください。
付属品（または指定品）以外をご使用になると、電圧や端子の極性が異なることがあり、発熱や発火の恐れがあり故障の原因ともなります。

感電注意



禁止

- 濡れた手で触れないでください。
本製品やパソコン、電話機の電源プラグがコンセントに接続されているときは感電の恐れがあります。またコンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因となります。